

Na het opstarten van het systeem ziet men het volgende scherm.




Druk op het startveld.

Het selecteren van een rit:



Druk op de tekst "RIT" in het hoofdmenu



Kies vervolgens lijn 601, met de pijltjestoetsen kan men door het menu bladeren.



LET OP: selecteer wel de juiste route anders klopt de volgorde, van de haltes, niet meer. Kijk dus goed op de lijst.

Het handmatig herstellen van de haltelijst

Als men van de route afwijkt en de lijst loopt niet meer synchroon, dan moet men in de lijst de juiste halte selecteren op de plek waar men zich dan bevindt.



Om handmatig de juiste halte in te stellen druk dan op deze knop





Met de pijltjestoets loopt men door de lijst om vervolgens de juist halte selecteren.

Je ziet nu deze lijst met pijltjes.



Aan het einde van de rit drukt men, nadat iedereen is uitgestapt, op de toets einde reis en daarna kan de nieuwe rit worden gekozen voordat de passagiers weer in stappen.



Aan het einde van de dag moet het systeem uitgelogd worden voordat het voertuig uitgeschakeld wordt.