

Handleiding draagbare PIN terminal

Bij de start van een dienst dient de terminal door de chauffeur ingesteld te worden. Hiervoor dienen de volgende handelingen uitgevoerd te worden:



- Druk op de linker rode aan/uit toets en wacht tot de terminal is opgestart. Dit initialiseren van het toestel kan enige minuten duren. Na enige tijd verschijnt op het hoofdscherm de letters SEPAY en rechtsonder het woord MENU.

Hierna

- Toets op de rechterfunctietoets F (MENU)
- Selecteer 6. INSTELLINGEN
- Selecteer 2. LOGIN
- Voer Personeelsnummer D00944 in (U kunt u met de rechter F toets wisselen tussen cijfers, letters of hoofdletters)
- Bevestig met de groene toets rechtsonder (LOGIN OK)

Nadat u LOGIN OK in het beeldscherm ziet gaat u met de rode toets terug naar het hoofdscherm. U bent nu als chauffeur op de Pin-terminal ingelogd.

Na het inloggen kunt u een vast bedrag instellen op de Pin-terminal, Hiervoor dient u de volgende handelingen uit te voeren:

- Toets F (MENU)
- Selecteer 6. INSTELLINGEN
- Selecteer 3. VAST BEDRAG
- Voer een vast bedrag in, altijd uitgedrukt in centen dus 400 is Euro 4,-
- Bevestig het bedrag met de groene toets rechtsonder (LOGIN OK)

Nadat u VAST BEDRAG OK in het beeldscherm ziet gaat u met de rode toets terug naar het Hoofdscherm (MENU). Als u nu een numerieke toets 0-9 indrukt verschijnt er in het scherm het eerder ingevoerde standaardbedrag van Euro 4,-.

De klant kan dit bedrag nu afrekenen door de bankpas contactloos te laten uitlezen of via de chip te pinnen.

n.b.

Indien iemand voor meerdere klanten wil afrekenen bijvoorbeeld 4 personen, is EURO 16,- dient u de volgende handelingen uit te voeren:

- Toets F3 (MENU)
- Selecteer BETALING (VAR)
- Toets het bedrag in 1600 (bedrag altijd in centen)
- Bevestig met de groene toets
- De klant kan nu zijn of haar pas aanbieden (Contactloos of via de chipgleuf) om te betalen
- Na deze variabele betaling gaat de terminal weer terug naar het standaardbedrag van in dit geval Euro 4,-
- Dus bij het intoetsen van een toets 0-9 komt het standaardbedrag van Euro 4,- weer in beeld

UITLOGGEN PIN – TERMINAL

De buurtbus gebruikt altijd het personeelsnummer 000606BC en 000607BC. Dit nummer staat op de onderkant van het toestel en heeft bij een overgang van rit 606 of 607 NIET gewijzigd te worden. Uitloggen van het toestel of wisseling van personeelsnummer is dus niet noodzakelijk!

Na afloop van uw dienst kunt u zich uitloggen op de Pin-terminal.

Dit doet u als volgt:

- Toets F (MENU)
- Selecteer 6. INSTELLINGEN
- Selecteer 2. LOGIN
- Voor de personeelscode D00944 in
- Bevestig met de groene toets (LOGIN OK)

U bent nu als chauffeur op deze Pin-terminal uitgelogd.

Terugzetten van het vaste bedrag na einde dienst

Wij raden ook aan om het vaste bedrag na afloop van een dienst weer op Euro 0,- te zetten. Dit zorgt ervoor dat de volgende chauffeur geforceerd wordt het bedrag in te stellen, omdat de Pin-terminal geen transacties zal doen als het bedrag niet is ingesteld. Hierbij volgt u dezelfde handelingen uit als het invoeren van een vast bedrag:

- Toets F3 (MENU)
- Selecteer 6, INSTELLINGEN
- Selecteer 3. VAST BEDRAG
- Toets 0 in
- Bevestig met de groene toets (LOGIN OK)

De terminal is nu klaar voor gebruik voor de volgende chauffeur.

Voor uitzetten van het toestel na einde dienst

Druk op de linker rode (aan/uit) toets

Het toestel komt met de melding POWER OFF en de keuze ESC of ENTER

HANDLEIDING PIN terminal buurtbus BVC

Druk op de GROENE toet rechts onder aan.
Het toestel komt nu met de melding SHUTTING DOWN